

Návod k použití

TU-9534

Univerzální dálkový ovladač -
4 v 1 s funkcí učení



Ref. č.: 009534

Télécommande universelle 009534 - 31/10/11

Začínáme

Tento dálkový ovladač vám umožní ovládat až 4 různé zařízení (televizor, satelitní dekodér, DVB-T dekodér, DVD přehrávač...).

Přečtete si pozorně tento návod, poněvadž je v něm vysvětleno několik způsobů nastavení programů.

1) Vložení baterií

Tento ovladač napájí 2 baterie LR03, ty nejsou součástí balení.

a) Stisknete jazyček tak, aby se otevřel kryt na zadní straně dálkového ovladače.

b) Vložte baterie do ovladače, jak je uvedeno na obrázku.

c) Vraťte kryt, pak ho stisknutím nahoře zavřete.

PS: Dejte pozor na polaritu při vkládání nových baterií.

2) Stav baterií

Pokud LED kontrolka po stisknutí tlačítka slabě bliká, znamená to, že baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit.

3) Paměť dálkového ovladače

Není nutné opakovat ukládání kódů vašeho dálkového ovladače.

4) Údržba




a) Chraňte dálkový ovladač před sluncem, vlhkostí...


b) Nepoužívejte spolu novou a starou baterii.

c) Nepoužívejte k čištění ovladače žiravinu.

d) Hlavně neotvírejte dálkový ovladač, nebo bude zrušena záruka.

POPIS TLAČÍTEK

Tlačítka zařízení	TV (televizor), SAT (satelitní dekodér), DVD (DVD přehrávač), VCR (videorekordér), AUDIO (audiosystém), TUNER (DVB-T dekodér), TAPE (magnetofon), AUX (vnější zdroj)
POWER	Start/Stop
0 ~ 9	Numerická tlačítka pro volbu programů nebo pro zadání kódu při nastavení
AV / TV	Umožňuje přepnout funkci AV na TV
MENU	Umožňuje přístup do menu zařízení
CH +/-	Umožňuje přepínání programů
VOL +/-	Umožňuje změnu hlasitosti
MUTE	Umožňuje vypnutí nebo zapnutí zvuku zařízení.
◀◀	Umožňuje rychlý posuv vzad
▶	Tlačítko přehrávání
●	Tlačítko nahrávání
■	Tlačítko STOP. Zastaví nahrávání.
 	Tlačítko Pause, umožňuje přerušování přehrávání nebo právě probíhajícího vysílání
◀▶ ▼ ▲ OK EXIT	Funkční tlačítka a pohyb v menu
Červené, Žluté, Zelené, Modré	Funkční tlačítka pro satelitní dekodéry...
	Tlačítko pro zobrazení pouze televize
	Tlačítko pro zobrazení televize + teletextu
	Tlačítko pro zobrazení Teletextu

	Tlačítko pro zobrazení velikosti obrazovky
EPG	Tlačítko pro zobrazení dalších údajů
INFO	Zobrazí informace o právě vyslaném programu
FAV	Zobrazí seznam vašich oblíbených programů
LEARN	Umožňuje záznam nového kódu z původního dálkového ovladače

Rady

- * Baterie nejsou součástí balení dálkového ovladače. Ujistěte se, že vložené baterie jsou nové.
- * Vyměňte vždy obě baterie najednou a vždy za nové.
- * V případě, že dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie, aby se zabránilo poškození dálkového ovladače v důsledku vytečení baterií.

PROGRAMOVÁNÍ

Na tomto dálkovém ovladači jsou k dispozici 4 způsoby, jak nalézt správný kód pro vaše zařízení:

A - Podle kódu zařízení

Tento způsob spočívá v užití kódu s ohledem na značku/model vašeho zařízení, které je zaznamenáno v databázi dálkového ovladače, aby se snadno našly všechny funkce vašeho původního dálkového ovladače. Postupujte podle následujících kroků:

- 1) Zapněte zařízení, pro které chcete použít dálkový ovladač.**
- 2) Najděte kód odpovídající vašemu zařízení v seznamu** např. v rubrice TV.
- 3) Stiskněte a nechte stisknuté tlačítko [TV] po dobu 3 sekund. Potom tlačítko pusťte, až se rozsvítí LED kontrolka.**
- 4) Pak zadejte čtyřciferný kód** (př.: 0002 pro TV Lifetec) do 10 sekund.
- 5) Pokud dálkový ovladač přijal kód, LED kontrolka zhasne.** Pokud LED kontrolka blikne třikrát, znamená to, že kód je asi špatný. V takovém případě se dálkový ovladač vrátí do režimu nastavení. Zadejte znovu kód ze seznamu.
- 6) Ověřte funkčnost jednotlivých tlačítek** dálkového ovladače. Pokud nefungují správně, zkuste jiný kód (př. 0015) ze seznamu. Opakujte kroky 3 až 6, dokud základní funkční tlačítka nefungují správně.

Poznámka:

Když chcete režim programování opustit, stiskněte tlačítko odpovídající zařízení, které programujete (př.: TV), nebo tento režim bude ukončen automaticky, pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko.

B - Automatický režim

1) Zapněte zařízení, pro které chcete použít dálkový ovladač.

2) Namiřte dálkový ovladač proti zařízení, pro které chcete nalézt programovací kód. Stisknutím například tlačítka **[TV]** programujte televizor po dobu 3 sekund.

LED kontrolka se rozsvítí, ponechte tlačítko stisknuté 2 sekundy, dokud LED kontrolka nezačne blikat.

To znamená, že dálkový ovladač se nachází v režimu Automatického vyhledávání a že můžete pustit tlačítko.

3) Signál **«VOLUME+»** se automaticky přenáší z dálkového ovladače k zařízení. Jakmile se hlasitost programovaného zařízení změní (např. TV), stiskněte ihned tlačítko zařízení (např. **[TV]**) a zastavte tak automatické vyhledávání.

4) Pokud zařízení, které chcete programovat, je CD přehrávač, zesilovač... Signál **«POWER»** se automaticky přenáší z dálkového ovladače k zařízení. Jakmile se hlasitost programovaného zařízení změní (např. **[DVD]**), stiskněte ihned tlačítko zařízení (např. **[DVD]**) a zastavte tak automatické vyhledávání.

Bude třeba zapnout nejprve zařízení tlačítkem **[POWER]**, než budete moci vyzkoušet ostatní tlačítka.

5) Zkontrolujte správnou funkci jednotlivých tlačítek dálkového ovladače. Pokud žádné nefunguje nebo většina z nich nefunguje správně, opakujte kroky 2 až 4, abyste našli správný kód.

A naopak, pokud většina tlačítek funguje správně, znamená to, že nastavení bylo úspěšně dokončeno. V takovém případě stiskněte znovu tlačítko dotyčného zařízení (např. **[DVD]**), uložte kód a zastavte automatické vyhledávání.

C - Ruční režim

1) Zapněte zařízení, pro které chcete použít dálkový ovladač.

2) Namiřte dálkový ovladač proti zařízení, pro které chcete nalézt programovací kód. Stiskněte například tlačítko **[TV]** a programujte televizor po dobu 3 sekund.

LED kontrolka se rozsvítí, to znamená, že dálkový ovladač se nachází v režimu Ručního vyhledávání a že můžete pustit tlačítko.

3) Stiskněte tlačítko **[VOLUME+]** přibližně každé 1,5 sekundy.

Jakmile se hlasitost programovaného zařízení změní (např. **[TV]**), nebo pokud zařízení přejde do pohotovostního režimu, ověřte, zda ostatní tlačítka dálkového ovladače fungují správně. Pokud většina z nich nefunguje správně, stiskněte znovu tlačítko **[VOLUME+]** každé 1,5 sekundy a tak znovu spusťte vyhledávání kódu v ručním režimu.

Pokud většina tlačítek funguje správně, v takovém případě stiskněte znovu tlačítko dotyčného zařízení (např. **[DVD]**) uložte kód a zastavte ruční vyhledávání.

Poznámka: Ruční vyhledávání je automaticky ukončeno, pokud není žádná aktivita po dobu 30 sekund.

D - Funkce LEARN (Programování z dálkového ovladače na dálkový ovladač)

Aby bylo možné použít tuto funkci, musí dálkový ovladač, který chcete zkopírovat, bezpodmínečně fungovat.

1) Umístěte oba dálkové ovladače jeden proti druhému, infračervenými senzory proti sobě. Měly by být od sebe vzdáleny přibližně 3 až 5 cm.

2) Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete programovat, (např. **[TV]**) na univerzálním dálkovém ovladači a tlačítko **[LEARN]**. Když se LED kontrolka rozsvítí, můžete obě tlačítka pustit, nyní se dálkový ovladač nachází v režimu učení.



3) Stiskněte tlačítko na univerzálním dálkovém ovladači, který chcete naprogramovat (např. **[POWER]**), LED kontrolka začne blikat. (Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 14 sekund, režim učení bude automaticky ukončen)

4) Pak stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, který chcete naprogramovat (např. **[POWER]**). Pokud LED kontrolka univerzálního dálkového ovladače blikne třikrát a potom přestane, znamená to, že kód tlačítka byl správně přijat a že nyní můžete zahájit nastavení dalších tlačítek. (Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 14 sekund, režim učení bude automaticky ukončen a budete muset znovu začít od kroku 1)

5) Potom opakujte kroky 2 až 4 a uložte další kódy původního dálkového ovladače.

6) Po dokončení nastavení všech požadovaných tlačítek stiskněte tlačítko **[LEARN]**, uložte všechna nastavená tlačítka a ukončete režim učení.

7) Pokud stisknete tlačítko [TV] a tlačítko [6], můžete smazat všechny kódy, které jste uložili pro jakékoli zařízení.

E - Zobrazení kódu

Tato funkce umožňuje rozpoznat kód, který aktuálně používá dálkový ovladač. Postupujte podle následujících kroků a rozpoznajte kódy pro každou číslici (4 celkem)

1) Stiskněte a nechte stisknuté tlačítko zařízení (např. **[TV]**) současně s tlačítkem **[1]** a zobrazte první číslici kódu. Stačí spočítat, kolikrát LED kontrolka blikne. V případě, že LED kontrolka neblíká, znamená to, že první číslice je 0.

2) Stiskněte a nechte stisknuté tlačítko zařízení (např. **[TV]**) současně s tlačítkem **[2]** a zobrazte druhou číslici kódu. Stačí spočítat, kolikrát LED kontrolka blikne. V případě, že LED kontrolka neblíká, znamená to, že druhá číslice je 0.

3) Stiskněte a nechte stisknuté tlačítko zařízení (např. **[TV]**) současně s tlačítkem **[3]** a zobrazte třetí číslici kódu. Stačí spočítat, kolikrát LED kontrolka blikne. V případě, že LED kontrolka neblíká, znamená to, že třetí číslice je 0.

4) Stiskněte a nechte stisknuté tlačítko zařízení (např. **[TV]**) současně s tlačítkem **[4]** a zobrazte čtvrtou číslici kódu. Stačí spočítat, kolikrát LED kontrolka blikne. V případě, že LED kontrolka neblíká, znamená to, že čtvrtá číslice je 0.

Příklad: použitý kód je 0169

- 1) Stiskněte **[TV]** a **[1]**, LED kontrolka neblíká.
- 2) Stiskněte **[TV]** a **[2]**, LED kontrolka blikne jednou.
- 3) Stiskněte **[TV]** a **[3]**, LED kontrolka blikne šestkrát.
- 4) Stiskněte **[TV]** a **[4]**, LED kontrolka blikne devětkrát.

F- Funkce RESET

Tato funkce umožňuje vymazání všech kódů, které jste zaznamenali do dálkového ovladače pro jakékoli zařízení.

Stačí stisknout tlačítko **[TV]** a zároveň tlačítko **[0]**. Jakmile LED kontrolka třikrát blikne, všechna nastavení jsou vymazána a dálkový ovladač se nachází v počátečním režimu.

G - Indikace vybitých baterií

Pokud LED kontrolka dálkového ovladače začne automaticky blikat, znamená to, že musíte vyměnit baterie.

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

