

Návod k obsluze

BT-3070

CZ - Bluetooth náhlavní souprava / FM Rádio / MP3






Réf : 003070

Rév1.10 - 10/07/15

1. DŮLEŽITÉ

Udělejte si čas pro přečtení této uživatelské příručky před použitím bezdrátové Bluetooth náhlavní soupravy. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se jejich provozu.

	<p>Recyklace starého zařízení: Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo znovu využít. Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá Směrnici CE 2002/96/CE. O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště. Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je do sběrného dvora.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na krabici a na návodu k obsluze znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na obalu znamená, že tyto komponenty lze recyklovat. Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad. Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.</p>

2. ZÁRUKA

V případě, že budete mít technický problém nebo jakoukoli otázku, volejte naši horkou linku 777 30 20 60 nebo navštivte naši webovou stránku www.optexcz.eu. Před každým voláním překontrolujte, zda jste dodržovali pokyny, a nachystejte si komerční odkaz na produkt, sériové číslo nebo čárový kód.

Na nové zařízení se vztahuje záruka (součástky a práce) společnosti OPTEX, za níže uvedených podmínek, na jakoukoli výrobní vadu po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení zařízení, doklad o závazné koupi pro nové příslušenství (kabely, dálkový ovladač atd.): záruka 3 měsíce ode dne zakoupení. Doporučujeme vám proto pečlivě uschovat fakturu nebo účtenku jako doklad o dni zakoupení.

Po dobu této 24měsíční záruční doby bude vadný přijímač opraven bezplatně. Zákazník však musí kontaktovat prodejce a vrátit nám vadné zařízení ve vhodném obalu s veškerým původním příslušenstvím (na zařízení poškozená během přepravy se záruka nevztahuje) do našeho střediska..

3. DOPORUČENÍ

- 1 - Používejte přístroj pouze s napětím a frekvencí, která je uvedena na identifikačním štítku.
- 2 - Přístroj musí být používán pouze v interiéru, nesmí být vystaven vodě kapající nebo stříkající vodě a žádným předmětům naplněným tekutinami, jako jsou např. vázy.
- 3 - Přístroj nesmí být vystaven otevřenému ohni jako je plamen, hořící svíčka ...
- 4 - Pokud je kabel USB poškozen, musí být nahrazen specifickým kabelem.
- 5 - Zajistěte pravidelnou údržbu produktu.
- 6 - Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, zejména na kabelu nebo krytu.
- 7 - Nikdy neotvírejte přístroj.
- 8 - Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače, aby se prodloužila životnost baterií.
- 9 - Udržujte minimální vzdálenost (5 cm) kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- 10 - Tento produkt by neměl být používán v tropickém podnebí.

4. OBSAH BALENÍ

Při vybalování náhlavní soupravy zkontrolujte, zda jsou přítomné položky níže uvedené:

- Bluetooth náhlavní souprava
- 1 kabel USB/mini USB
- tento návod k použití

5. POPIS PRODUKTU

Tato Bluetooth náhlavní souprava jsou bezdrátová stereo sluchátka. Umožňuje poslech hudby z různých zdrojů (FM rádio, MP3 Bluetooth nebo SD karta), které mohou být vybrány pomocí tlačítek.

Pomocí této soupravy lze také volat přes Bluetooth díky vestavěnému mikrofonu.

Její nabíjení se provádí pomocí dodaného USB kabelu.



1. LED indikátor nabíjení
2. ON/OFF vypínač
3. USB vstup pro nabíjení baterie
4. Kolečko pro ovládání hlasitosti
5. Slot pro paměťovou SD kartu
6. LED indikátor provozu
7. Tlačítko volby režimu
8. Tlačítko pro výběr předchozí skladby
9. Multi-funkční tlačítko. (Play / Pause / Zvednutí hovoru ..)
10. Tlačítko pro výběr následující skladby

6. POUŽITÍ PRODUKTU

6.1 Připojení k Bluetooth

1. Zapněte headset stisknutím hlavního vypínače «**2**». Kontrolka napájení «**6**» začne střídavě blikat «**červená/zelená**». To znamená, že headset je v režimu párování Bluetooth.
2. Pak použijte funkci Bluetooth na vašem smartphonu.

Poznámka: Tato metoda párování se může lišit v závislosti na typu telefonu.

3. Umístěte sluchátka blízko SmartPhonu k vytvoření připojení.
4. Spusťte funkci Bluetooth ve SmartPhonu a zobrazte seznam zařízení Bluetooth.
5. Uvidíte v seznamu zařízení název «**BT3700**». Klikněte na zařízení v seznamu, když se provádí připojení. LED kontrolka LED napájení 2x zabliká a uslyšíte 1 pípnutí.

Indikátor bude blikat zelenou barvou a uvidíte v seznamu zařízení připojené Bluetooth zařízení označené názvem BT3700.

Poznámka: Je možné, že v závislosti na použitém SmartPhonu možná budete muset zadat PIN kód, který je ve výchozím nastavení «0000».

6.2 Poslech hudby

Je-li headset připojen ke SmartPhonu, můžete s jeho pomocí poslouchat bezdrátově hudbu ve SmartPhonu uloženou. Podrobnosti pro ovládání přehrávání najdete v následujících částech.

Poznámka: Náhlavní souprava se automaticky vypne 5 minut poté, co je odpojena od zdroje Bluetooth.

Můžete poslouchat hudbu 3 různými způsoby: přes Bluetooth, přes kabelové připojení nebo pomocí vložené SD karty.

6.2.1. Režim Bluetooth

1. Vytvořte spojení Bluetooth mezi headsetem a vaším SmartPhonem, jak je uvedeno v předchozím odstavci «**6.1 Připojení k Bluetooth**», strana 3.
2. Po navázání spojení zbývá jen vybrat hudbu, kterou chcete poslouchat. Výběr lze provést na SmartPhonu nebo přímo pomocí tlačítek na headsetu. Všechny funkce jsou k dispozici na headsetu i v telefonu. (hlasitost, změna hudby, pauza, přehrávání ...)

Popis funkčnosti tlačítek

«9» (Play / Pause / Hovor): Stiskněte toto tlačítko pro spuštění přehrávání hudby. Druhým stisknutím tohoto tlačítka přehrávání hudby pozastavíte.

«8» (Předchozí): Stiskněte pro změnu přehrávaného souboru a výběr předchozího. Opakovaným stisknutím změníte přehrávaný soubor.

«10» (Následující): Stiskněte pro změnu přehrávaného souboru a výběr následujícího. Opakovaným stisknutím změníte přehrávaný soubor.

***Poznámka:** Tyto operace můžete také provádět přímo přes váš SmartPhone.*

6.2.2. Režim připojení přes kabel

1. Připojte kabel typu Jack/jack 3,5mm mezi headset a Váš SmartPhone. (není součástí balení)

Poznámka: V tomto režimu je funkční ovládání pouze pomocí SmartPhonu. Ovládání pomocí headsetu bude potlačeno.

6.2.3. Režim SD karty

1. Vložte SD kartu, obsahující hudbu, do slotu «5». SD kartu lze odstranit jejím jedním stisknutím a vysunutím.
2. Pokud je již Váš headset zapnutý, hudba začne hrát automaticky. Pokud ne, zapněte headset přepnutím vypínače «2» do polohy ON a stiskněte jednou tlačítko volby režimu «7», headset se přepne do režimu «**SD karta**» a můžete začít přehrávat. Světlo bude blikat červeně.
3. Funkce tlačítek jsou totožné s funkcemi používanými v režimu Bluetooth «**6.2.1. Režim Bluetooth**», strana 3.

***Poznámka:** Kdykoliv můžete změnit režimy přehrávání mezi Bluetooth, SD kartou nebo FM rádiem opakovaným stiskem tlačítka «7».*

Pokud není v headsetu vložena žádná SD karta, můžete měnit režim přehrávání pouze mezi režimem Bluetooth a režimem FM rádio.

6.3 Poslech rádia

Chcete-li používat tuto funkci, musíte uložit požadované rozhlasové stanice.

1. Zapněte headset stisknutím hlavního vypínače «2». Kontrolka napájení «6» začne střídavě blikat «**červená/zelená**».
2. Stiskněte 2 krát tlačítko pro výběr režimu «7», poté headset přejde do režimu «**FM rádio**». Světlo bude svítit červeně.
3. Poté stiskněte multifunkční tlačítko «9» po dobu 2 sekund. Na náhlavní soupravě poté bude zahájen režim auto-vyhledávání kanálů. Každá detekovaná stanice bude slyšet po dobu 2 sekund a LED dioda bude současně blikat.
4. Jakmile přestane blikat a vy můžete slyšet nalezenou stanici vpo dobu více než 6 sekund, znamená to, že automatické hledání je u konce a všechny nalezené stanice se uloží.
5. Přehrávané stanice můžete změnit pomocí tlačítek «8» a «10» na náhlavní soupravě.

***Poznámka:** Doporučujeme vyhledávat stanice v místě, kde je předpoklad maximální síly signálu.*

6.4 Další funkce

6.4.1. Funkce čtečky SD karet

1. Vložte SD kartu do slotu «5».
2. Poté připojte dodaný USB kabel do vstupu «3» na headsetu a druhý konec připojte do USB portu v počítači.
3. Poté zapněte headset stisknutím hlavního vypínače «2» a jednou stiskněte tlačítko «9» pro výběr režimu «**SD karta**».
4. Headset bude detekován a rozpoznán vaším počítačem jako paměťové zařízení. Poté bude možné provádět různé operace, jako je například::
 - Kopírování hudby z paměťové karty do počítače
 - Kopírování hudby z počítače na paměťovou kartu
 - Odstranění hudby uložené na paměťové kartě

6.4.2. Pokračování přehrávání

Tento headset má funkci obnovení přehrávání. To znamená, že pokud vypnete headset při přehrávání hudby nebo rádia, tak po zapnutí bude automaticky pokračovat v přehrávání posledního hudebního souboru nebo FM stanice.

6.4.3. Nabíjení baterie

Indikace vybité baterie se vyznačuje blikajícím světlem a dvojitým «pípnutím» prostřednictvím sluchátek.

1. Připojte náhlavní soupravu k počítači pomocí USB kabelu.
2. Indikátor nabíjení «1» se rozsvítí, což znamená, že funkce nabíjení je aktivní.
3. Jakmile je nabíjení dokončeno, bude světlo automaticky vypnuto.

Poznámka: nabíjení do plné kapacity trvá přibližně 3 hodiny. Doporučuje se před použitím tohoto headsetu jej zcela nabít.

6.5 Přijmutí telefonního hovoru

S tímto headsetem, kromě poslechu hudby, můžete také přijmout hovor, když je k Vašemu SmartPhonu připojen přes Bluetooth.

Níže najdete popis různých možných operací:

Funkce	Stav headsetu	Operace
Hlasový hovor *	Pohotovostní režim	2x krátce stiskněte tlačítko «9»
Volání posledního čísla	Pohotovostní režim	Stiskněte a držte stisknuté tlačítko «9» po dobu 1 sekundy
Zvýšení/snížení hlasitosti	Režim hovoru	Otočte kolečkem pro ovládání hlasitosti
Přijmutí hovoru	Při vyzvánění	Krátkým stiskem tlačítka «9»
Ukončení hovoru	Během hovoru	Krátkým stiskem tlačítka «9»
Přidržení hovorů	Během hovoru	Stiskněte tlačítka «8» a «10»
Odmítnutí hovoru	Při vyzvánění	Stiskněte a držte stisknuté tlačítko «9» po dobu 1 sekundy

* seznam hlasových hovorů musí být registrován v telefonu.

7. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Specifikace Bluetooth: V2.1 + systém EDR

Provozní režim: Bluetooth / SD karta / FM rádio

Kompatibilní audio: MP3, WAV a WMA

Frekvenční rozsah: 88 ~ 108 MHz

Napájení: dobýjecí baterie 350mA/h


Provozní doba: více než 9 hodin

Nabíjení: 5V +/- 0,5V / 180 mA

Doba nabíjení: 3 hodiny

Čtečka SD karet: Ano až 16 GB (SD karta není součástí balení)

8. Prohlášení o shodě

Déclaration de conformité CE	
SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
Société France Production Electronique Route du Sauze 05160 Savines-le-lac - France Tél: +33 4 92 44 20 35 Fax: +33 4 92 44 39 88	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Casque Bluetooth
Référence commerciale :	003070
Référence usine :	JH-709BT
<p style="text-align: center;">Je soussigné, NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et RoHS. Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :</p> <p>Compatibilité électromagnétique Article 3.2 : - 55022 : 2010 - 55024 : 2010</p> <p style="text-align: center;">A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.</p>	
Date : 01 Juin 2015	
Signature :	 NORMAND Eric PDG