



Digitální bezdrátový GSM alarm

CZ

Návod k použití



SA-GSM

Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtete

následující informace!

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Váš nový poplašný systém "DIAMOND MODEL" pracuje s GSM SIM kartou a mobilním telefonem.

Zařízení signalizuje poplach vytočením 6 telefonních čísel.

Zařízení je schopné navíc, volitelně, jako poplach odeslat i textovou zprávu pomocí místní mobilní sítě.

Instalace & zaučení

Tento systém pracuje s GSM SIM kartou. Lze použít kartu předplacenou i kartu pro paušál.

Před instalací před SA-GSM SIM kartu ve středu by se SIM kartou vypnout pořadavek na kód PIN a měl by být povoleno vysílat své vlastní čísla. Teprve pak může pracovat na GSM, SA-centra.

V zájmu ochrany poplachového systému je důležité, abyste s telefonním číslem používaným pro účely alarmu nakládali důvěrně.

Pro správné uvedení systému do provozu je důležité, abyste pečlivě sledovali instalační pokyny.

1. Umístěte SIM kartu do zásuvky, tak jak to uvádí ilustrační foto. Před připojením systému k síti stiskněte žluté tlačítko, nacházející se vedle zásuvky, zásuvka vyskočí, vložte kartu a zásuvku zasuňte zpět až na doraz. Posuvný spínač (na straně napěťové přípojky) zapněte do polohy ON (při pohledu shora koncová poloha nalevo).



2. V zájmu ochrany nemovitosti instalujte poplašné zařízení v souladu s plánem. Další senzory lze doobjednat.

Po instalaci se přesvědčte, zda jsou senzory v poloze ON.

3. Připojte sířenu, pokud máte v úmyslu využívat i tuto funkci. Zapojte zástrčku 220/240V do elektrické sítě a druhý konec kabelu do přípojky na zadní straně panelu poplašného zařízení. Zelená sířová LED kontrolka se rozsvítí.
4. Aktivaci alarmu signalizuje zvukový signál.
5. Alarm automaticky zkontroluje GSM síř a přihlásí se. Doba aktivace je přibližně 30 sekund ~ 1 minuta, blikající červená LED kontrolka signalizuje, že probíhá aktivace.
6. Po ukončení aktivace se ozve delší zvukový signál, LED kontrolka na boku přestane blikat v 1 sekundových intervalech a interval blikání se prodlouží. To signalizuje, že zařízení je již aktivováno. Na zapínání a vypínání systému používejte dálkový ovladač.
7. Byla-li aktivace úspěšná, pak se frekvence blikání červené LED kontrolky změní, zpomalí se. Pokud je aktivace neúspěšná, bude nepřetržitě slyšet krátký zvukový signál. Ten signalizuje, že SIM karta není v síři nebo že aktivace nebyla řádně provedena. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna a opakujte kroky # 2 - # 6.
8. Našroubujte anténu do vstupu na panelu GSM alarmu.

PROGRAMOVÁNÍ ALARMU

(Nastavení, které alarm deaktivují)

1. Zařízení je schopno zaznamenat 10 sekundový zvukový záznam, který bude přehrán při poplašném telefonátu, na všech zaznamenaných 6 číslech. Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující heslo: "#9*80heslo#". Původní heslo je: "1234", proto pro přehrání záznamu zadejte pomocí klávesnice následující heslo: "#9*801234 #". ARM LED kontrolka bliká zrychlenou frekvencí, při zavření nepřetržitě svítí a ozve se jeden zvukový signál. Vytvořte zvukový záznam, ze vzdálenosti cca 30 cm od centrální jednotky, poté stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici a uslyšíte nejprve jeden krátký a následně jeden dlouhý zvukový signál. Ten signalizuje úspěšné zhotovení záznamu.
2. Naprogramovat lze šest telefonních čísel, které systém zavolá v případě poplachu. Pro naprogramování prvního telefonního čísla (za předpokladu

3. následujícího formátu) zadejte pomocí klávesnice poplašného zařízení následující číslo: "#1*5551234#" (toto číslo je pouze vzor). Úspěšné zaznamenání bude signalizovat krátký zvukový signál, resp. v případě neúspěšného záznamu bude slyšet nepřetržitý zvukový signál.

Pro zaznamenání druhého telefonního čísla použijte následující číselnou kombinaci: "#2*5551235#", a pod.

Pro volání mimo mobilní síť daného operátora použijte následující kód: "#2*18095551235#" (toto číslo je pouze vzor)

Pokud využíváte centrální dozorčí stanici, pak do první pozice zaznamenejte toto číslo.

3. Když chcete některé telefonní číslo ze seznamu odstranit, pak pro vymazání prvního telefonního čísla zadejte následující: "#1*#". Pro vymazání druhého telefonního čísla, "#2*#" a pod.

Pro programování dálkového ovladače a detektoru (pohybový senzor), zadejte následující: "#9*90heslo (4 číslice)#", Přednastavené číslo je "1234", tedy pro programování dálkového ovladače zadejte následující: "#9*901234#" a pro programování detektoru následující: "#9*90123402#". Pro programování senzoru otevírání dveří "#9*90123403#".

4. Pro vymazání dálkového ovladače: "#9*91heslo#".

5. Pro vymazání dalších detektorů (pohybových senzorů): "#9*92heslo#".

6. Nastavení bezdrátové sirény: stiskněte následující tlačítka: "#9*93číselný kód (8 místné číslo na blikajícím zobrazovači) a #".

7. Používání signalizační sirény lze zapnout při aktivaci vnější a vnitřní ochrany, resp. zařízení lze používat s ným alarmem.

8. Programování délky zvukového signálu sirény: Zadáním následujícího čísla lze nastavit délku zvukového signálu sirény: "#9*4?#" Kde "?" označuje počet minut. Např. pokud chcete nastavit 3 minutovou signalizaci sirény, tak zadejte "#9*43#". Pokud chcete, aby siréna signalizovala nepřetržitě, tak zadejte: "#9*4*#". V tomto případě siréna zmlkne při ošetření poplachu a při znovu spuštění systému.

9. Programování hesla: Alarm se dodává s přednastaveným kódem: "1234". V zájmu zamezení nepovolaným nastavením alarmu změňte heslo.

Pro změnu přednastaveného hesla zadejte následující: (např. pokud je heslo: "6789", pak zadejte "#7*6789#"). Heslo může být jakékoli čtyřmístné číslo.

10. Poplašný systém lze používat s více centrálními dozorčími stanicemi, v případě aplikace ID kódu.

6 místní individuální identifikační kód potřebný k panelu alarmu, přidělí centrální dozorčí stanice.

Pro zadání šestimístního kódu zadejte následující: "#8*123456#" - kde 123456 znamená zvolen číselný kód.

11. Textová zpráva: Alarm odešle krátkou textovou zprávu na telefon schopen přijímat textové zprávy, zpravidla na mobilní telefon. Pro naprogramování toho zadejte následující: "#0*telefonní číslo#", například pro zadání telefonního čísla "555-1234" je třeba uvést následující "#0*5551234#".

V případě telefonátu mimo síť místního operátora je nutné zadat směrovací číslo, např.. "#0*18095551234#". (toto číslo je pouze vzor)

V případě alarmu bude na zvolená telefonní čísla odeslána krátká textová zpráva, upozorňující, že v určité zóně došlo k poplachu, resp. k případnému přerušení nebo znovu zahájení dodávky elektrického proudu na panel. Pokud nemáte zájem využívat funkci SMS signalizace, zadejte následující: "#0*#", pro vymazání případných v minulosti zadaných telefonních čísel.

12. Je důležité, abyste po naprogramování zkontrolovali správnost funkce poplašného zařízení. Pro kontrolu nastavení všech možných funkcí bude třeba několik příležitostí k otestování. V zájmu zabezpečení správné funkce poplachového systému je třeba zařízení otestovat jednou měsíčně.

13. Pro aktivaci poplachového systému, stiskněte na dálkovém ovladači ikonku zobrazující zámek, nebo zavolejte poplašný systém, podle pokynů bodu "Funkce dálkového ovládání".

14. Obnova přednastavení systému: Pokud chcete obnovit přednastavení poplašného zařízení zadané z výroby, tak zadejte následující: "#9*69heslo#", pokud je Vaše heslo "1234" pak bude pokyn pro obnovení přednastavení vypadat takto: "#9*691234#".

DŮLEŽITÉ: Jestliže se již systém vrátil k přednastavení, stiskněte jakékoliv tlačítko. Pokud návrat proběhl v pořádku, pak uslyšíte 2 zvukové signály (krátký a dlouhý), pokud návrat k přednastavení byl neúspěšný, tak zvukový signál bude nepřetržitě signalizovat, dokud se znovu nepokusíte o obnovení přednastavení.

16. Toto nastavení obnoví všechny přednastavení, s výjimkou hesla, které zůstane tak, jak jste ho zadali Vy.

V případě signalizace poplachu

1. Při aktivaci senzorů, začne na panelu poplašného zařízení prostřední LED kontrolka dole, nad nadpisem ALARM blikat. Současně s tím bude voláno první naprogramované telefonní číslo a zvukový záznam alarmu bude přehráno osobě na prvním naprogramovaném telefonním čísle, nebo bude zakódovaná zpráva doručena do centrální dozorčí stanice. Pak následuje volání na dalších 5 naprogramovaných telefonních čísel, pokud byly takové čísla naprogramována. Taktéž bude současně odeslána alarmující textová zpráva na nastavené telefonní číslo.

2. Pokud první telefonní číslo do 40 sekund po poplachu neodpoví, tak se poplašné volání zopakuje na druhé telefonní číslo a potom na ostatní čísla, dokud nebude alarmující zpráva přijata.

Pro přijetí alarmující zprávy musíte na telefonu stisknout tlačítko "#", nebo je třeba poplašné zařízení vypnout stisknutím tlačítka "5" na telefonu. Stisknutím tlačítka "1" můžete odposlouchávat oblast okolí panelu, stisknutím tlačítka "2" můžete zapnout sirénu (pokud byla naprogramována), stisknutím tlačítka "3" sirénu vypnete a tlačítkem "4" poplašný systém znovu aktivujete.

Pro slyšení vytvořeného zvukového záznamu stiskněte tlačítko "*".

Funkce dálkového ovladače

1. Poplašný systém lze provozovat prostřednictvím dálkového ovladače, klávesnicí telefonu, resp. u většiny telefonů i textovými zprávami.

2. Pokud chcete poplašný systém ovládat z klávesnice telefonu, tak musíte nejdříve zavolat na číslo poplachového systému.

Po zhruba 3-4 zvoněních systém odpoví zvukovým signálem.

Zadejte čtyřmístné číselné heslo, bylo-li zadáno heslo správné, systém odpoví dvěma zvukovými signály.

Pokud bylo zadáno heslo nesprávné, pak uslyšíte nepřetržitý zvukový signál.

Po třech neúspěšných pokusech o zadání hesla Vás systém zablokuje.

Pokud uslyšíte dva zvukové signály, tak můžete provést následující kroky:

"1" 20 sekund odposlouchávat chráněný prostor, pak to zopakovat na dalších 20 sekund

"2" můžete zapnout sirénu, pokud byl systém na to naprogramován

"3" můžete vypnout sirénu, pokud byl systém na to naprogramován

"4" aktivovat poplašný systém

"5" vypnout poplašný systém

3. Poplašný systém můžete řídit i textovými zprávami:

Pomocí následujících speciálních ovládacích kódů: Následující zprávy jsou vytvořeny spolu s Vaším heslem:

Heslo ARM (např. "1234ARM") Jako odpověď obdržíte následující zprávu: "Host Is Activated!"

Heslo Disarm (např. "1234DISARM") Jako odpověď obdržíte následující zprávu: "Host Is deactivated!"

Heslo ONSIREN (např. "1234ONSIREN") Jako odpověď obdržíte následující zprávu: "The Siren Is Opened"

Heslo OFFSIREN (např. "1234OFFSIREN") Jako odpověď obdržíte následující zprávu: "The Siren Is Closed"

Heslo CHECK (např. "1234CHECK") Jako odpověď obdržíte následující zprávu: "Host Is Activated" nebo "Host Is deactivated", v souladu s aktuálním stavem.

Signalizace síťového napětí

Poplašné zařízení je vybaveno řádně fungujícím záložním zdrojem energie, proto v případě poruchy síťového napětí, panel poplašného zařízení automaticky odešle textovou zprávu na zvolené telefonní číslo, že síťové napětí vypadlo.

Jakmile bude napětí v síti znovu vyhovující, systém odešle zprávu informující o obnově napětí v síti.

Pozor!

Funkci a efektivní provoz poplachového systému ovlivňuje řada faktorů.

Za jakoukoliv škodovou událost vzniklou v souvislosti s používáním poplašného zařízení neodpovídáme!

Je velmi důležité, aby instalace, uvedení do provozu a udržování zařízení probíhaly správným způsobem.

Kupující, resp. uživatel poplachového systému souhlasí s tím, že výhradní odpovědnost výrobce spočívá v záruční výměně systému.

Technické údaje:

Funkční frekvence: 433,92 MHz

GSM hlavní jednotka: 100-240AC/6DC, 2.5A.

Proud ve stavu pohotovosti: <90mA.

Proud ve stavu alarmu: <200mA.

Spotřeba energie: 0.5W.

Rozšiřitelnost systému: Maximálně 5 dálkových ovladačů a 16 pohybových senzorů

Zabudovaná jednotka Li-Ion záložního zdroje: 1800mA, 3.6V.

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEŠŤ SZÉKELY ELEK U. 11.

www.global-export-import.hu