

Návod k použití

SM-005

METEOSTANICE



Ref.č. : 990005

Rév. 1.00 - 16/12/11

1) OBSAH BALENÍ

- 1 meteostanice
- 1 venkovní sonda
- 4 baterie 1,5V

2) PROVOZ

Tato meteostanice Vám bude poskytovat následující údaje:

- Vnitřní a venkovní teplota
- Hodiny a datum ve francouzském jazyce
- Vzdušná vlhkost vnitřní a venkovní
- Zvolený kanál pro přenos dat
- Fáze měsíce
- Předpověď počasí (oblačno, slunečno...)

3) MONTÁŽ

Otevřete kryty obou součástí a do meteostanice i do sondy vložte přiložené baterie.

Na zadní straně sondy jsou dvě tlačítka:

Jedním přepínáte zobrazování údajů o teplotě mezi °C a °F.

Druhé slouží k přenosu dat.

Stanici lze umístit na stůl pomocí dodaného podstavce nebo ji upevnit na zeď (vruty nejsou součástí balení).

Sonda může být rovněž upevněna na zdi nebo postavena na podstavci (vruty nejsou součástí balení).

4) POUŽITÍ

- a) Chcete-li nastavit datum a hodinu, stiskněte tlačítko TIME a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
- b) K zapnutí nebo vypnutí výstražného signálu stiskněte tlačítko ALARM.
- c) Pro nastavení výstražného signálu stiskněte tlačítko ALARM a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
- d) Ke změně formátu zobrazení hodin mezi 12h a 24h stiskněte tlačítko UP.
- e) K přepnutí z modu °C na °F stiskněte tlačítko DOWN.
- f) Spustí-li se výstražný signál, pozastavíte jej tlačítkem SNZ/LIGHT.
- g) Pro změnu kanálu pro přenos dat stiskněte tlačítko CHANNEL.
- h) Chcete-li všechna data přijatá na vybraném kanálu smazat, stiskněte tlačítko CHANNEL a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.

5) NASTAVENÍ HODIN A DATA (tlačítko TIME)

K nastavení jednotlivých parametrů stiskněte tlačítko TIME a hodnoty měňte pomocí tlačítek UP a DOWN.

1. Stiskněte tlačítko TIME na přední straně stanice a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká rok. Nastavíte jej na požadovanou hodnotu pomocí tlačítek UP a DOWN.
3. Opět stiskněte TIME a dostanete se k dalším nastavením:

měsíc -->datum--> jazyk -->den-->hodiny-->minuty-->sekundy

4. Pokud žádný z uvedených parametrů neblíká, znamená to, že je nastavení provedeno a uloženo.
5. Jestliže v modu editace podržte tlačítko UP nebo DOWN stisknuté po dobu 2 sekund, budou se hodnoty přetáčet 8x rychleji.

POZNÁMKA: Fáze měsíce se mění automaticky podle nastavení hodin a data. Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení.

6) NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SIGNÁLU (tlačítko ALARM)

Na této stanici můžete nastavit výstražný signál podle následujícího postupu:

1. Stiskněte tlačítko ALARM na přední straně stanice a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká hodina. Požadovanou hodinu nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.

Poté znovu stiskněte tlačítko ALARM - dostanete se k nastavení minut. Nastavíte je pomocí tlačítek UP a DOWN.

Po provedení nastavení se na displeji vedle hodiny objeví symbol. Znamená to, že byl výstražný signál uložen do paměti.

Při spuštění výstražného signálu jej vypnete pomocí tlačítka ALARM.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení. Výstražný signál zrušíte současným stiskem tlačítek TIME a ALARM. Uvidíte také, že zmizí příslušné logo.

7) NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SIGNÁLU TEPLoty

Pomocí této funkce můžete pro venkovní teplotu nastavit výstražný signál nízké i vysoké teploty.

Na této stanici můžete nastavit výstražný signál podle následujícího postupu:

1. Stiskněte tlačítko ALERT na zadní straně stanice a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká symbol ve tvaru šipky směřující nahoru. Znamená to, že můžete nastavit maximální teplotu. Požadovanou teplotu nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN. Po jejím nastavení znovu stiskněte tlačítko ALERT, přejdete tak k nastavení minimální teploty. (symbol šipky směřující dolů). Zvolenou minimální teplotu nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN. Po provedení nastavení se na displeji vedle venkovní teploty objeví symbol tvořený šipkami nahoru a dolů. Znamená to, že byly výstražné signály uloženy do paměti.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení. Výstražný signál zrušíte současným stiskem tlačítka ALERT. Uvidíte také, že zmizí příslušné logo.

8) FUNKCE

a) Příjem dat zvenčí

Jakmile jsou do sondy vloženy baterie a proběhne měření teploty a vlhkosti, odesílají se údaje automaticky na meteostanici.

Již uložená data z kanálu vymažete tak, že stisknete tlačítko CHANNEL a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.

Pokud do 35 minut neobdrží teplota na uloženém kanálu stejný ID kód, bude kanál zobrazovat hodnotu

„---“.

b) Budík

Bzučák po dobu 2 minut v modu výstražného signálu:

- 0-10 sekund: 1 pípnutí každou sekundu
- 10-20 sekund: 2 pípnutí každou sekundu
- 20-30 sekund: 4 pípnutí každou sekundu
- po 30 sekundách: souvislý zvuk

Spustí-li se výstražný signál, pozastavíte jej tlačítkem SNZ/LIGHT. V tom případě bude odložen o 5 minut.

c) Předpověď počasí

Předpověď počasí udává meteorologickou tendenci na dobu 24 hodin.

Zobrazují se 4 druhy předpovědí: slunečno, oblačno, zataženo a dešť.

Předpověď může být správná za podmínek normálního větrání, k chybám může docházet v budově nebo v klimatizovaném prostoru.

d) Výstražný signál teploty

Přednastavené hodnoty výstražného signálu jsou maximum +70°C a minimum -50°C.

V případě spuštění signálu bliká teplota i symbol.

Formát signálu:

- Pípnutí 3x za sekundu
- Pípnutí 5x za sekundu
- Signál se vypne po dosažení příslušných podmínek pro jeho vypnutí.

e) Podmínky pro vypnutí signálu

Signál vypnete stiskem kteréhokoli tlačítka, stále však bude blikat teplota a příslušný symbol.

Signál se vypne automaticky, jakmile se teplota vrátí nad, resp. pod nastavenou mez výstražného signálu.

Pokud je zobrazení na displeji slabé, vyměňte baterie.

Tlačítko ALARM: zapnutí a vypnutí výstražného signálu

Tlačítko UP: změna formátu zobrazení hodin mezi 12h a 24h

Tlačítko DOWN: přepnutí z modu °C na °F

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: **METEOSTANICE OPTEX SM-005**

Datum nákupu.....

Jméno zákazníka.....

Místo koupě (razítko obchodu a podpis)

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
Praha 5
info@optexcz.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670
PRAHA 9
PSČ: 196 00
Mobil: 777 302 060

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexcz.eu

Záruční podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

