

# Návod k použití

## SM-008

METEOSTANICE



Ref.č. : 990008

Rév. 1.00 - 16/12/11

## 1) OBSAH BALENÍ

- 1 meteostanice
- 1 venkovní sonda
- 4 baterie 1,5V

## 2) PROVOZ

**Tato meteostanice Vám bude poskytovat následující údaje:**

- Vnitřní a venkovní teplota (0/+50°C, -20/+60°C)
- Hodina a datum ve francouzském jazyce
- Vzdušná vlhkost vnitřní a venkovní
- Zvolený kanál pro přenos dat
- Fáze měsíce
- Funkce pozastavení výstražného signálu (+5 minut)
- Předpověď počasí (oblačno, slunečno...)

## 3) MONTÁŽ

Všechna tlačítka pro nastavení na této stanici se nacházejí na její zadní straně.

Otevřete kryty obou součástí a do meteostanice i dosedy vložte přiložené baterie.

Na zadní straně sondy jsou dvě tlačítka:

Jedním přepínáte zobrazování údajů o teplotě mezi °C a °F.

Druhé slouží k přenosu dat.

Stanici lze umístit na stůl nebo jiný nábytek pomocí dodaného podstavce.

Sonda může být upevněna na zdi nebo postavena na podstavci (vruty nejsou s výrobkem dodány).

## 4) POUŽITÍ

- a) Chcete-li nastavit datum a hodinu, stiskněte tlačítko TIME a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
- b) K zapnutí nebo vypnutí výstražného signálu stiskněte tlačítko ALARM.
- c) Pro nastavení výstražného signálu stiskněte tlačítko ALARM a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
- d) Ke změně formátu zobrazení hodin mezi 12h a 24h stiskněte tlačítko UP.
- e) K přepnutí z modu °C na °F stiskněte tlačítko DOWN.
- f) Spustí-li se výstražný signál, o 5 minut jej pozastavíte tlačítkem SNZ.
- g) Pro změnu kanálu pro přenos dat stiskněte tlačítko CHANNEL.
- h) Chcete-li všechna data přijatá na vybraném kanálu smazat, stiskněte tlačítko CHANNEL a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.

## 5) NASTAVENÍ HODINY A DATA (tlačítko TIME)

K nastavení jednotlivých parametrů stiskněte tlačítko TIME a hodnoty měňte pomocí tlačítek UP a DOWN.

1. Stiskněte tlačítko TIME a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká rok. Nastavíte jej na požadovanou hodnotu pomocí tlačítek UP a DOWN.
3. Opět stiskněte TIME a dostanete se k dalším nastavením:

**rok-->měsíc-->datum-->jazyk-->den-->hodiny-->minuty-->časové pásmo**

**4.** Pokud žádný z uvedených parametrů neblíká, znamená to, že je nastavení provedeno a uloženo.

**5.** Jestliže v modu editace podržíte tlačítko UP nebo DOWN stisknuté po dobu 2 sekund, budou se hodnoty přetáčet 8x rychleji.

POZNÁMKA: Fáze měsíce se mění automaticky podle nastavení hodiny a data. Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení.

## **6) NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SIGNÁLU (tlačítko ALARM)**

Na této stanici můžete nastavit výstražný signál podle následujícího postupu:

- 1.** Stiskněte tlačítko ALARM a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
- 2.** Na displeji blíká hodina. Požadovanou hodinu nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.
- 3.** Poté znovu stiskněte tlačítko ALARM - dostanete se k nastavení minut. Nastavíte je pomocí tlačítek UP a DOWN.

Po provedení nastavení se na displeji vedle hodin objeví symbol. Znamená to, že byl výstražný signál uložen do paměti.

Při spuštění výstražného signálu jej vypnete pomocí tlačítka ALARM nebo jej můžete v čase posunout o 5 minut pomocí tlačítka SNZ.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení. Výstražný signál zapnete nebo zrušíte stiskem tlačítka ALARM. Uvidíte také, že se objeví, resp. zmizí logo ve tvaru reproduktoru.

## **7) FUNKCE**

### **a) Příjem dat zvenčí**

Jakmile jsou do sondy vloženy baterie a proběhne měření teploty a vlhkosti, odesílají se údaje automaticky na meteostanici.

Již uložená data z kanálu vymažete tak, že stisknete tlačítko CHANNEL a podržíte je stisknuté po dobu 2 sekund.

Pokud do 35 minut neobdrží teplota na uloženém kanálu stejný ID kód, bude kanál zobrazovat hodnotu „-.-.-“.

### **b) BUDÍK**

Bzučák po dobu 2 minut v modu výstražného signálu:

- 0-10 sekund: 1 pípnutí každou sekundu
- 10-20 sekund: 2 pípnutí každou sekundu
- 20-30 sekund: 4 pípnutí každou sekundu
- po 30 sekundách: souvislý zvuk

Spustí-li se výstražný signál, pozastavíte jej tlačítkem SNZ. V tom případě bude odložen o 5 minut.

### **c) Předpověď počasí**

Předpověď počasí udává meteorologickou tendenci na dobu 24 hodin.

Zobrazují se 4 druhy předpovědí: slunečno, oblačno, zataženo a dešť.

Předpověď může být správná za podmínek normálního větrání, k chybám může docházet v budově nebo v klimatizovaném prostoru.

Fáze Měsíce

Zobrazen celý: znamená zatmění

Není zobrazen: odpovídá úplňku

Může se zobrazovat 8 symbolů: úplněk, 1. čtvrt – 1/4, 1/2 a 3/4, poslední čtvrt 3/4, 1/2, 1/4, úplněk.

Pokud je zobrazení na displeji slabé, vyměňte baterie.

Tlačítko ALARM: zapnutí a vypnutí výstražného signálu

Tlačítko UP: změna formátu zobrazení hodin mezi 12h a 24h

Tlačítko DOWN: přepnutí z modu °C na °F

## ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: METEOSTANICE OPTEX SM-008

Datum nákupu.....

Jméno zákazníka.....

Místo koupě (razítko obchodu a podpis)

### Dovozce:

OPTEX s.r.o.  
Radlická 103  
Praha 5  
info@optexcz.eu

### Autorizovaný servis:

PM servis  
Na barikádách 670  
PRAHA 9  
PSČ: 196 00  
Mobil: 777 302 060

**OPTEX s.r.o.**

**Radlická 103**

**150 00 Praha 5**

**www.optexcz.eu**

### Záruční podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

