

Návod k použití

SM-009

METEOSTANICE (pouze k měření teploty)



Ref.č. : 990009

Rév. 1.00 - 23/12/11

1) OBSAH BALENÍ

- 1 meteostanice
- 1 venkovní sonda
- 4 baterie 1,5V

2) PROVOZ

Tato meteostanice Vám bude poskytovat následující údaje:

- Vnitřní a venkovní teplota (-10/+50°C, -40/+70°C)
- Teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
- Záznam o vnitřních/venkovních teplotách v čase

3) MONTÁŽ

Otevřete kryty obou součástí a do meteostanice i do sondy vložte přiložené baterie.

Na zadní straně sondy jsou dvě tlačítka:

Jedním přepínáte zobrazování údajů o teplotě mezi °C a °F.

Druhé slouží k přenosu dat.

Stanici lze umístit na stůl pomocí dodaného podstavce nebo ji upevnit na zeď (vruty nejsou součástí balení).

Sonda může být rovněž upevněna na zdi nebo postavena na podstavci (vruty nejsou součástí balení).

4) POUŽITÍ

Na zadní straně meteostanice jsou 3 tlačítka:

- 1 pro maximální a minimální teplotu
- 1 pro přepínání zobrazení teploty mezi °C a °F
- 1 pro volbu kanálu

5) TLAČÍTKO „CH“

Chcete-li smazat zaznamenanou hodnotu teploty, v normálním modu stisknete tlačítko CH a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund. Poté vstupte do modu příjmu dat.

V modu příjmu dat zastavíte příjem tak, že tlačítko CH podržte stisknuté po dobu 1 sekundy.

6) TLAČÍTKO „°C/°F“

Pro přepnutí z modu °C do modu °F podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund.

7) TLAČÍTKO „MAX/MIN“

Stiskem tlačítka MAX/MIN zobrazíte záznamy o nejnižších a nejvyšších teplotách.

V modu zobrazení MAXI nebo MINI stiskem tlačítka MAX/MIN smažete aktuální záznam o minimální nebo maximální teplotě.

8) FUNKCE PŘÍJMU DAT

Jakmile jsou do sondy vloženy baterie a proběhne měření teploty, začne meteostanice přijímat data po dobu 3 minut; je-li signál přijat, zobrazí se na stanici venkovní teplota. V opačném případě se zobrazí symbol „-.-.-“.

Venkovní teplotu vymažete a do modu příjmu dat se opět na 3 minuty vrátíte tak, že v modu bez příjmu dat stisknete tlačítko CH a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund.

Pokud do 60 minut nepřijme venkovní sonda signál, zobrazí se místo venkovní teploty symbol „-.-.-“. Ihned po příjmu signálu se na stanici zobrazí venkovní teplota

9) FUNKCE MRAZOVÉ VÝSTRAHY

V případě teploty mezi -4°C a $+1^{\circ}\text{C}$ bliká na displeji symbol ve tvaru sněhové vločky. Při teplotě nižší než -4°C se symbol sněhové vločky zobrazuje souvisle.

10) ZÁZNAMY O MAXIMÁLNÍCH A MINIMÁLNÍCH TEPLOTÁCH

V normálním modu zjistíte nejvyšší a nejnižší zaznamenané teploty stiskem tlačítka MAX/MIN. V modu zobrazení nejvyšších a nejnižších teplot (MAXI/MINI) tímto tlačítkem záznamy o nejvyšších a nejnižších teplotách vymažete.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: METEOSTANICE OPTEX SM-009

Datum nákupu.....

Jméno zákazníka.....

Místo koupě (razítko obchodu a podpis)

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
Praha 5
info@optexczech.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670
PRAHA 9
PSČ: 196 00
Mobil: 777 302 060

Záruční podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

