

# Návod k použití

## C-0212

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S DLOUHÝM DOSAHEM






Ref.č. : 990212

Rév. 1.00 - 21/03/12

Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto bezdrátového zvonku.

Dříve než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití.

	<p>Recyklace starého zařízení</p> <p>Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat nebo znovu využít.</p> <p>Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá Směnici CE 2002/96/ES.</p> <p>O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště.</p> <p>Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.</p> <p>Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je do sběrného dvora.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na krabici a na návodu k obsluze znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány.</p> <p>Ne vyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p>
	<p>Symbol „Recyklace materiálů“ zobrazený na plastovém obalu znamená, že tyto komponenty lze recyklovat.</p> <p>Ne vyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.</p> <p>Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.</p>

### **V případě problému nebo žádosti o technické informace:**

#### **Můžete nás kontaktovat 2 způsoby:**

**\*telefonicky: od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin**

**na čísle : +420 251 556 893**

\* e-mailem: [info@optexcz.eu](mailto:info@optexcz.eu)

**[www.optexcz.eu](http://www.optexcz.eu)**

## **I) ZAČÍNÁME**

1. Aby se zabránilo jakémukoli úrazu elektrickým proudem, doporučujeme neotvírat zařízení. Pokud je nutná oprava, kontaktujte svého prodejce nebo elektrikáře.
2. Toto zařízení je třeba instalovat v dobře odvětrávaném místě, chráněném před slunečním zářením.
3. K čištění zařízení nepoužívejte chemické přípravky. Použijte jen vlhký hadřík.
4. Použijte alkalické baterie, mají vyšší životnost.
5. Při výměně baterií použijte stejný typ baterií.
6. Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie.
7. V případě, že nebudete používat zvonek delší dobu, doporučujeme vyjmout baterie.

## II) POPIS

### 1. OBSAH BALENÍ

- 1 bezdrátový zvoněk
- 1 venkovní tlačítko (napájené baterií, je součástí balení)
- 1 oboustranná lepenka k upevnění tlačítka
- 1 návod k použití

### 2. ÚVOD


Tento bezdrátový zvoněk je jednoduché instalovat. Má 16 polyfonních melodií, mezi nimiž si můžete vybrat, a je také možné upravit jejich hlasitost. Maximální provozní vzdálenost mezi tlačítkem a zvonkem je 200 m. Děkujeme vám, že si uděláte čas a přečtete si tento návod k použití.

### 3. FUNKCE


- 16 polyfonních vyzvánění
- Černý povrch
- Možnost nastavení hlasitosti zvoleného vyzvánění
- Vodotěsné venkovní tlačítko (IP44) se jmenovkou
- Velmi snadná instalace, bez kabelů
- Provozní vzdálenost 200 m ve volném prostoru

## III) INSTALACE

### a) Popis zvonku a tlačítka





1. Vodotěsné tlačítko zvonku s LED ukazatelem
2. Jmenovka
3. Tlačítko párování
4. Tlačítko pro výběr melodie



5. Tlačítko pro nastavení hlasitosti (nízká, střední, vysoká)
6. Prostor pro baterie
7. Roztažitelná upínací patka

### b) Vložení baterií do tlačítka



- Pomocí malého šroubováku otevřete tlačítko.
  - Vložte špičku šroubováku do zářezu 2 a lehce zatlačte, aby se otevřel kryt.
  - Vložte baterii CR2032 3 V (5) při dodržení polarity.
  - Umístěte zadní kryt na držák (zede), k připevnění tlačítka použijte oboustrannou lepenku 6.
  - Pak zavřete kryt stisknutím části 1, dejte si pozor, aby těsnění bylo umístěno správně.
- Ujistěte se, že zářez 3 je umístěn správně.

### **c) Vložení baterií do zvonku**

1. Otevřete prostor pro baterie ve spodní části zvonku stisknutím kolíčku.
2. Vložte tři AA baterie (nejsou součástí balení) při dodržení polariry.
3. Vraťte kryt.
4. Tento zvonek je možné instalovat dvěma způsoby:

\* položit na stůl

\* upevnit na zeď šrouby

Upevněte šroub nebo hřebík na zeď, pak umístěte zvonek pomocí otvoru na zadní straně zvonku.

## M) NASTAVENÍ

### **1. Zvonek**

Tlačítko 3: Použijte toto tlačítko k určení kódu mezi tlačítkem a zvonkem. Nechte stisknuté toto tlačítko a stiskněte tlačítko vysílače. Jakmile zvonek zvoní, pusťte tlačítko 3 a pak pusťte tlačítko vysílače.

Tlačítko 4: Použijte toto tlačítko k výběru melodie z 16 dostupných.

Tlačítko 5: Použijte toto tlačítko k nastavení hlasitosti vyzvánění. Máte na výběr mezi nízkou, střední a vysokou hlasitostí.

### **2. Jmenovka**

Máte možnost dát na tlačítko jmenovku s vaším jménem. K tomu stačí nadzvednout průhledný plastový kryt na přední straně tlačítka, pak vložte jmenovku s vaším jménem vhodných rozměrů a zavřete kryt.

## V) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zvonek a tlačítko	
<b>Přenos</b>	200 m ve volném prostoru
<b>Napájení</b>	- 3 x AA baterie pro zvonek (nejsou součástí balení) - 1 baterie CR2032 3 V pro tlačítko (součástí balení)
<b>Druh spojení</b>	bezdrátové
<b>Počet vyzvánění</b>	16 polyfonních vyzvánění
<b>Rozměry</b>	Zvonek: 140 x 95 x 36 mm; tlačítko: 78 x 30 x 18 mm
<b>Celková hmotnost</b>	206 g

**Optex s.r.o.**  
**Radlická 2485/103**  
**150 00 Praha 5**  
**www.optexczech.eu**

