

Návod k použití

SM-007

METEOSTANICE



Ref.č. : 990007

Rév. 1.00 - 16/12/11

1) OBSAH BALENÍ

- 1 meteostanice
- 1 venkovní sonda
- 4 baterie 1,5V

2) PROVOZ

Tato meteostanice Vám bude poskytovat následující údaje:

- Vnitřní a venkovní teplota
- Hodina a datum ve francouzském jazyce
- Vzdušná vlhkost vnitřní a venkovní
- Zvolený kanál pro přenos dat
- Fáze měsíce
- Funkce pozastavení výstražného signálu (+5 minut)
- Předpověď počasí (oblačno, slunečno...)

3) MONTÁŽ

Otevřete kryty obou součástí a do meteostanice i dosedy vložte přiložené baterie.

Na zadní straně sondy jsou dvě tlačítka:

Jedním přepínáte zobrazování údajů o teplotě mezi °C a °F.

Druhé slouží k přenosu dat.

Stanici lze umístit na stůl pomocí dodaného podstavce nebo ji upevnit na zeď.

Sonda může být rovněž upevněna na zdi nebo postavena na podstavci (vruty nejsou s výrobkem dodány).

4) NASTAVENÍ HODINY A DATA (tlačítko TIME)

K nastavení jednotlivých parametrů stiskněte tlačítko TIME a hodnoty měňte pomocí tlačítek UP a DOWN.

1. Stiskněte tlačítko TIME na přední straně stanice a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká rok. Nastavíte jej na požadovanou hodnotu pomocí tlačítek UP a DOWN.
3. Opět stiskněte TIME a dostanete se k dalším nastavením:

rok-->měsíc-->datum--> jazyk -->den-->hodiny -->minuty -->časové pásmo

4. Pokud žádný z uvedených parametrů neblíká, znamená to, že je nastavení provedeno a uloženo.
5. Jestliže v modu editace podržíte tlačítko UP nebo DOWN stisknuté po dobu 2 sekund, budou se hodnoty přetáčet 8x rychleji.

POZNÁMKA: Fáze měsíce se mění automaticky podle nastavení hodiny a data. Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení.

5) NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SIGNÁLU (tlačítko ALARM)

Na této stanici můžete nastavit výstražný signál podle následujícího postupu:

1. Stiskněte tlačítko ALARM na přední straně stanice a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.
2. Na displeji bliká hodina. Požadovanou hodinu nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.
3. Poté znovu stiskněte tlačítko ALARM - dostanete se k nastavení minut. Nastavíte je pomocí tlačítek UP a DOWN.

Po provedení nastavení se na displeji vedle hodiny objeví symbol. Znamená to, že byl výstražný signál uložen do paměti.

Při spuštění výstražného signálu jej vypnete pomocí tlačítka ALARM nebo jej můžete v čase posunout o 5 minut pomocí tlačítka SNZ.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se stanice do základního modu zobrazení. Výstražný signál zapnete nebo zrušíte stiskem tlačítka ALARM. Uvidíte také, že se objeví, resp. zmizí logo ve tvaru reproduktoru.

6) FUNKCE

a) Příjem dat zvenčí

Jakmile jsou do sondy vloženy baterie a proběhne měření teploty a vlhkosti, odesílají se údaje automaticky na meteostanici.

Již uložená data z kanálu vymažete tak, že stisknete tlačítko CHANNEL a podržte je stisknuté po dobu 2 sekund.

Pokud do 35 minut neobdrží teplota na uloženém kanálu stejný ID kód, bude kanál zobrazovat hodnotu „-.-.-“.

b) Budík

Bzučák po dobu 2 minut v modu výstražného signálu:

- 0-10 sekund: 1 pípnutí každou sekundu
- 10-20 sekund: 2 pípnutí každou sekundu
- 20-30 sekund: 4 pípnutí každou sekundu
- po 30 sekundách: souvislý zvuk

Spustí-li se výstražný signál, pozastavíte jej tlačítkem SNZ. V tom případě bude odložen o 5 minut.

c) Předpověď počasí

Předpověď počasí udává meteorologickou tendenci na dobu 24 hodin.

Zobrazují se 4 druhy předpovědí: slunečno, oblačno, zataženo a dešť.

Předpověď může být správná za podmínek normálního větrání, k chybám může docházet v budově nebo v klimatizovaném prostoru.

Pokud je zobrazení na displeji slabé, vyměňte baterie.

Tlačítko ALARM: zapnutí a vypnutí výstražného signálu

Tlačítko UP: změna formátu zobrazení hodin mezi 12h a 24h

Tlačítko DOWN: přepnutí z modu °C na °F

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: METEOSTANICE OPTEX SM-007

Datum nákupu.....

Jméno zákazníka.....

Místo koupě (razítko obchodu a podpis)

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
Praha 5
info@optexczech.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670
PRAHA 9
PSČ: 196 00
Mobil: 777 302 060

Záruční podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

